

Apple CarPlay

事前に準備するもの


- iPhone (iPhone 5以降)*
- データ通信可能なUSBケーブル
(一部ケーブルには対応できないものがあります。)

*Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、
(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>)でご確認ください。
本機での動作を保証しているわけではありません。

設定の流れ

- ① iPhoneでSiriの設定
- ② USBケーブルで接続

① iPhoneでSiriの設定



1 「設定」をタップ



2 「Siriと検索」をタップ




3 「"Hey Siri"を聞き取る」をタップ
※有効(緑の表示)になっている場合は、以降の設定は不要です



4 「Siriを有効にする」をタップ



5 「続ける」をタップ
※Siriを過去に設定している場合は、以降の設定は不要です



6 画面の説明に従ってください




7 Siriの設定が完了します

Apple CarPlay


② USBケーブルで接続



- 1 iPhoneとディスプレイオーディオを接続
※データ通信可能なUSBケーブルをご使用ください。
(一部ケーブルには対応できないものがあります。)



- 2 「利用する」または、「一度だけ利用」をタップ




- 3 設定が完了し、Apple CarPlayをご利用いただけます

うまく起動できない時は

SmartDeviceLink™に接続されてしまった時は



- 1 「MENU」ボタンを押し、「設定・編集」をタップ



- 2 「共通設定」タブの「モバイルサービス選択」をタップ



- 3 「Apple CarPlay」に変更してください